

Arbeitsanweisung der LOGO-Schaltuhr zum Eprom einlesen

Die folgenden Schritte führen Sie durch die Handhabung der LOGO-Schaltuhr, wenn Sie ein neues Eprom in die Uhr einlesen wollen .

1. Das Eprom wird „ **außerhalb** " der Verkaufszeiten eingelesen.
2. Schalten Sie bitte den „ **Notüberbrückungsschalter** " ein. Dieser Schalter ist in der Unterverteilung eingebaut in der auch die **LOGO-Schaltuhr** montiert wurde. Mit diesem Schalter wird die gesamte Mart- und Außenbeleuchtung eingeschaltet.
3. In der LOGO-Schaltuhr ist ein Eprom, **rotes Modul** , gesteckt.
4. Bitte entnehmen Sie dieses Eprom aus dem Schacht. Dafür benutzen Sie einen kleinen Schraubendreher, den Sie in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken und das Eprom vorsichtig heraushebeln.
Die Schaltuhr zeigt Ihnen „ **No Program** ".
5. Entnehmen Sie bitte das neue Eprom der Verpackung.
Achtung : Bitte nicht mit den Fingern in den Schacht der Uhr oder in das Eprom hineingreifen.
6. Bitte stecken Sie jetzt das neue Eprom in den dafür vorgesehenen Schacht und achten Sie bitte darauf, das die Stifte vom Eprom in die dafür vorgesehene Buchse im Schacht gesteckt werden.
7. Drücken Sie jetzt die Pfeiltasten „ **rechts** " „ **links** " und die Taste „ **OK** " **gleichzeitig**.
In der Anzeige erscheint: **>Program**
PC/Card
Start
8. Bitte drücken Sie die Pfeiltaste „ **nach unten** " bis der „ **>** " auf PC/Card gewechselt ist.
Jetzt drücken Sie die Taste „ **OK** " einmal.
In der Anzeige erscheint: **>PC <-> LOGOSYMBOL**
LOGOSYMBOL -> Card
Card -> LOGOSYMBOL
9. Bitte drücken Sie die Pfeiltaste „ **nach unten** " bis

der „>“ auf **Card** -> **LOGOSYMBOL** gewechselt ist.
Jetzt drücken Sie die Taste „**OK**“ einmal.

In der Anzeige erscheint: **>Program**
PC/Card
Start

10. Bitte drücken Sie die Pfeiltaste „**nach unten**“ bis der „>“ auf **Start** gewechselt ist.
Jetzt drücken Sie die Taste „**OK**“ einmal.
In der Anzeige erscheint das Startbild mit der Uhrzeit und den Ein- bzw. Ausgängen.
11. Die LOGO-Schaltuhr befindet sich jetzt im normalen Betrieb. Bitte überprüfen Sie die aktuelle Uhrzeit.
Stimmt die Uhrzeit nicht überein, stellen Sie die Zeit auf den aktuellen Wert mit der folgenden Anleitung.
12. Die Uhrzeit stellen Sie indem Sie die Tasten „**ESC**“ und „**OK**“ gleichzeitig drücken.
In der Anzeige erscheint: **>Set Clock**
Set Param
Jetzt drücken Sie die Taste „**OK**“ einmal.
in der Anzeige erscheint: **SET CLOCK**
aktueller Tag/Uhrzeit
MM.DD.YY
MM = aktueller Monat
DD = aktueller Tag
YY = aktuelles Jahr
13. Die Pfeiltaste nach **unten** drücken und Sie verändern den aktuellen Tag,
14. Die Pfeiltaste **rechts** einmal drücken und der blinkende Balken springt auf die erste Zahl der Uhrzeit
15. Mit der Pfeiltaste Oben oder Unten die entsprechende Uhrzeit einstellen,
bei Bedarf mit der Pfeiltaste **rechts** eine Stelle in der Uhrzeit weiter gehen
16. Haben Sie alle Stellen der Uhrzeit eingegeben gehen Sie mit der Pfeiltaste **rechts** weiter bis der blinkende Balken auf das Datum springt, soll das Datum nicht verändert werden oder ist das Datum geändert worden gehen Sie zum nächsten Punkt über.
17. Taste **OK** einmal drücken
18. Taste **ESC** einmal drücken
19. Es erscheint wieder das Ausgangsbild mit der geänderten Uhrzeit
20. Schalten Sie den Notüberbrückungsschalter jetzt wieder aus.

21. Nachdem Sie erfolgreich das Eprom eingelesen haben,
schicken Sie das alte Eprom an uns zurück.
(Hinweise auf dem Lieferschein beachten)

t:v\MODULLESEN.wtx